

當本澳受特定天氣影響時，可能出現持續乾燥的情況，致使建築工地及工程地點發生火警的風險顯著增加。為確保工作人員、公眾的安全，避免財產損失，建築業界必須落實以下防火及工地整理措施：

- 一. 加強巡查：每日巡查易燃物料儲存區及熱工序作業區域；
- 二. 熱工序作業：進行焊接或切割時，必須清理周邊雜物，並配備足夠滅火筒；
- 三. 清理雜物：清理場所內的包裝廢料、建築廢料等可燃雜物，減少火災隱患；
- 四. 易燃物管理：避免存放過量的油漆、溶劑等易燃物品，使用後亦須即時放回存放區，切勿曝曬或隨處放置；
- 五. 用電安全：下班前須確保非必要電源已關閉，避免電線短路引發火警；
- 六. 消防設備：確保所有滅火筒、消防喉轆及警報系統運作正常，且未被遮擋；
- 七. 嚴格控煙：嚴禁在非吸煙區或室內範圍吸煙，必須確實煙頭熄滅並棄置於金屬煙灰缸內；
- 八. 全員警惕：若發現任何燒焦氣味或濃煙，應立即停止工作並向工地內的管理人員報告。

